



CHECK – LIST PER LA REVISIONE ANNUALE DEI CORDINI

Art.	L-0030-1,5	Prodotto	CORDINO
Nr. di serie	63490-060	Modello	ERGOGRIP SK12
Utilizzatore		Cliente	
Produttore		Fornitore	---
Anno di produzione	2017	Data primo utilizzo	---

CONTROLLI

Targhetta identificativa presente e leggibile?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
D.p.l. scaduto?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Stato di conservazione generale del dispositivo: usura – regolare (non elevata?)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Stato del nastro/fune senza lacerazioni, intagli o danneggiamenti?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Componenti metallici senza deformazioni/fenditure/corrosione?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Cuciture integre senza lacerazioni o usura elevata?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dispositivo non contaminato da vernici, solventi, agenti chimici (assenza di macchie/scolorazioni?)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Tutti i componenti presenti e intatti?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Altri danni visibili rilevanti per la sicurezza del prodotto?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Note / osservazioni

Tutto nella norma, nessuna anomalia riscontrata a occhio nudo

RISULTATI DELLA VERIFICA

Conforme: è possibile utilizzare il dispositivo di presa almeno per altri 12 mesi	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
---	--	-----------------------------

Non conforme il dispositivo di presa è stato scartato e deve essere sostituito	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------	--

NOME COLLAUDATORE

FIRMA

--	--

DATA

PROSSIMA REVISIONE

--	--

N.B. La verifica del DPI è prevista annualmente, eccetto dove vi siano particolari prescrizioni che prevedono intervalli di verifica più frequenti; o qualora il dpi venga sollecitato a seguito di una caduta. Inoltre è buona norma eseguire un controllo visivo del dpi ogni qual volta lo si utilizza. La revisione può essere eseguita solo a cura di un esperto qualificato e documentata in base alla presente check list. L'esito deve essere annotato nel registro informatico delle verifiche. Copia del presente documento deve essere allegata unitamente al dpi.